

NAPAJANJE 24V DC	KOMANDNI ORMAN NA NIZVODNOJ GLAVI + KO4 – SIGNALIZACIJA RADNIH STANJA, POLOŽAJA I ALARMA									KOM. PULT						
	ZBIRNI SIGNAL KVARA – ALARM		USTAVA-(desnastrana)		USTAVA-(desnastrana)		AKTIVIRAN TAST. HITNO STOP	REZ.	REZ.	REZ.	ZBIRNI SIGNAL KVARA – ZVUČNI	REZ.	REZ.	REZ.	REZ.	REZ.
	ZVUČNI	SVETLOSNI	OTVAR./OTVOR.	ZATVAR./ZATVOR.	OTVAR./OTVOR.	ZATVAR./ZATVOR.										

