

\*OPCIONO (ukoliko se izvodi detekcija od proklizavanja spojnica)

ZAŠTITNI PREKIDAČ 1FS4	PROKLIZAVANJE SPOJNICA    UZVODNA GLAVA – SENZORI OBR TANJA								SIGNALI KVARA SEMAFORSKIH SIJALICA							REZERVA
	VRATA – LEVO KRILO		KLINKETE – LEVO KRILO		VRATA – DESNO KRILO		KLINKETE– DESNO KRILO		U L A Z N I   S E M A F O R					IZLAZNI SEMAFOR		
	EL. MOTOR	REDUKTOR	EL. MOTOR	REDUKTOR	EL. MOTOR	REDUKTOR	EL. MOTOR	REDUKTOR	SIJALICA – 1	SIJALICA – 2	SIJALICA – 3	SIJALICA – 4	SIJALICA – 5	SIJALICA – 1	SIJALICA – 2	

